

起伏のある畑は  
播種深度などの条件が揃わなくなったりしませんか？

## 傾斜地でも播種位置がしっかり安定！

強度・追従性がUPした大規模農家向けのロール交換式播種機シリーズ

# グリーンシーダー AHTシリーズ



AHT-50TS

強度UP

追従性UP

人参・こかぶ  
から  
コート種子  
までOK!



AHT-30FS



# 特長

# Point of AHT

1. 上下に大きく平行移動するので、**起伏の大きい圃場でも播種深さが安定。**
2. 前後にもピッチング機構があるので、**確実な播種が可能。**
3. **精度の高い繰出部**(ロール交換方式)を採用。
4. 繰り出し部に風除けの風防を付け、**高精度の点播間隔を実現。**
5. 作溝には**種子の転がりが少ない**舟形作溝器を使用。
6. 条間、株間調節は**工具なしで簡単。**

# 仕様

型 式	AHT-50TS	AHT-30FS
装 着	トラクタロータリ	
重 量	118kg	107kg
全長×全幅×全高	1210×1400×1200 (mm)	1210×1700×1200 (mm)
条 数	5条	6条
ホッパー容量	1ℓ	1ℓ
繰出方式	ロール交換方式	
駆動方式	駆動輪よりチェーン駆動	
作 溝 部	舟形作溝器	
適応種子	稲・あわ・きび・人参・こかぶ・コート種子	
株 間	11段階調節	
最低条間	AHT-TU 23cm/AHT-FU 1ユニット8~18cm/ユニット間隔36cm	
適応トラクタ	20ps以上	

型 式	条数	ユニット数	重量	備 考
AHT-40TS	4条	4	95kg	単条4連
AHT-50TS	5条	5	111kg	単条5連
AHT-60TS	6条	6	128kg	単条6連
AHTG-70TS	7条	7	146kg	単条7連
AHTG-80TS	8条	8	162kg	単条8連
AHT-TU	1条	1	16kg	追加ユニット
AHT-20FS	4条	2	71kg	複条2連
AHT-30FS	6条	3	92kg	複条3連
AHTG-40FS	8条	4	113kg	複条4連
AHT-FU	2条	1	20kg	追加ユニット

# オプション Options



## 農薬散布装置(粒状用)1条タイプ AH-1N

ロール式で微粒剤の散布が可能、散布量もスプロケットにより調整可能。(スプロケットはオプション)  
適用機種:AHT-TU

播種ロール (数字は穴数)		コート用播種ロール (住化コート種子用)			点播間隔目安表 (cm) 土質や速度により間隔が変わる場合があります。												
種子	名称	種子	コート サイズ	名称 (穴記号-穴数-列数)	スプロケット歯数の組合せ												
大根(中粒)	Q-4	人参	L	ML-20-1	ロール側	14	14	13	13	11	11	10	10	10	9		
小蕪	Y-12				車輪側	9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14	
蕪	Y-6	白菜、 キャベツ、 レタス	L	XL-3-3	繰出 ロール 穴数	3穴	51	46	43	39	36	33	30	28	25	23	21
白菜	M-3					4穴	38	35	32	29	27	25	23	21	19	18	16
高菜	Y-6	蕪、 小蕪、 中国菜	L	XL-20-1	6穴	26	23	21	19	18	16	15	14	13	12	11	
チンゲン菜	Y-12				8穴	19	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	
小松菜	2H-12	野沢菜	L	XL-8-1	10穴	15	14	13	12	11	10	9	8	8	7	6	
野沢菜	X-6				12穴	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5	
法蓮草(中粒)	MM-12	玉ねぎ	2L	2L-20-1	20穴	8	7	7	6	6	5	5	4	4	4	3	
人参	M-12	ねぎ	2L	2L-30-1	30穴	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	
ゴボウ	J-12	大根	3L	R3-4-1													
ねぎ	L-12																
玉ねぎ	L-12																
稲	AA-6																
あわ	M-12																
きび	F-12																
小麦	C-12																
大麦	AA-12																

※注文の際は、播種ロール、または、コート用播種ロールを必ず指定してください。  
(上記表以外にも、オプションは豊富に取り揃えておりますので、販売店にご相談ください。)

⚠️ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

# アグリテクノ矢崎株式会社

URL <http://www.agritecno.co.jp/>

本 社	〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号 TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997
備 中 工 場	〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地 TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885
大 阪 事 務 所	〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718
北 海 道 営 業 所	〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内 TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203
九 州 営 業 所	〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内 TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

## ●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 001.001