

種まきをもっと短時間で
効率よく作業したいと思いませんか？

「耕うん」と「施肥・播種」を同時に行える！

取付けも操作も簡単で便利な、目皿式 播種機 (TDR) / 施肥播種機 (TFR) シリーズ

グリーンシーダ TDR/TFRシリーズ



TDR-2CE

大豆・
コーン・麦
作りに
最適！

トラクタ用
播種機

作業効率 **UP**



トラクタ用
施肥播種機

TFR-2CE



特長

1. 透明ホッパー、透明繰出部で、**確認が容易。**
2. ホッパー、ブラシ部がワンタッチ脱着。**残量抜き取り、目皿交換が簡単。**
3. 透明ホッパーは、安心の**防雨構造。**
4. 鎮圧ローラ駆動により、**点播性能大幅アップ。**
5. スプロケット交換は、**工具なしで簡単。**
6. 麦わらにも安心作業、**大径ステンレスダブルディスク**



仕様

型式	TDR-2CE
装着	トラクタロータリ
全長	1030mm(ユニット840mm)
全幅	1400mm(ユニット210mm)
全高	1100mm(ユニット570mm)
重量	45kg(ユニット12kg)
条数	2条
ホッパー容量	5ℓ×2
繰出方式	傾斜回転目皿式
駆動方式	鎮圧ローラよりチェーン駆動
点播間隔	スプロケット交換式 (11段階)
作溝方式	ステンレスダブルディスク方式 (φ300)
適応種子	大豆、小豆、コーン、ソルゴー等 (目皿交換)

コーン用				大豆用		小豆・ナットウ用	黒大豆用		小麦・大麦用		ソルゴー用	
A-1	A-2	C-1	C-2	B-2	B-3	B-1	K-1	K-2	W-1	W-2	W-1	S-2
φ8×8×1	φ10.5×8×1	φ13.5×8×1	φ17×8×1	φ10.5×8×2	φ12×8×2	φ8×8×2	φ13×4×1	φ15×3×1	φ8.6×16×1	φ10.6×16×1	φ8.6×16×1	φ6.8×16×1

[注意] お客様のご希望の目皿が、本体に1点装着されます。2点目からはオプションとなります。

目安表(スプロケットの組合せ)

目皿側			スプロケット歯数の組合せ										
			9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14
車輪側			14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9
株間 (cm)	穴の 配列数	3	30	34	36	40	44	48	52	56	62	66	74
		6	15	17	18	20	22	24	26	28	31	33	37
		8	11	13	14	15	16	18	19	21	23	25	27
		16	6	6.5	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14
播種量 1.5m巾4条 (kg/10a)	小麦	W-1	13	12	11	10	9.5	8.4	7.6	7.1	6.5	6	5.4
	大麦	W-1	7.3	6.6	6.1	5.6	5.2	4.7	4.3	4	3.6	3.4	3
		W-2	15	14	13	12	11	10	9	8	7.5	7	6

[注意] ①上記の表は品種・土質・作業速度等により多少異なります。
②スプロケットの組合せにより、チェーンの張りすぎがない様、テンションバネを外してご使用ください。

施肥ユニット(2条用) TDR-2KE(140) (繰出し軸:1400・駆動部付)



- TDR型クリーンシーダにセットすると、**施肥播種機**となります。
- 無段階調節のロール繰出方式ですので、**微調整が可能**です。
- ホッパー・繰出部・軸等は、すべてステンレスとプラスチック製で、**錆に強く耐久力に優れています。**
- 透明ホッパーはシャッター付で、**ワンタッチ脱着式**(ホッパー容量10ℓ)です。

TDR-KU (1条追加ユニット)



その他、3条・4条・5条・6条用もご用意しています。

梱包単位	TDR-2KU (2条用)	TDR-KU (1条追加用)	繰出軸 1700
セット型式			
TDR-3KE(170)	1	1	1
TDR-4KE(170)	1	2	1

※5条以上につきましては、本社営業部にお問い合わせください。

安全に関するご注意 ・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

URL <http://www.agritecno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885

大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718

北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203

九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 001.001