

人力で手軽な種まき作業を、
より早く効率的に行いたいとお考えですか？

1度に2条の種をまくので、作業が早い!

2条種まき機で2倍のゆとりをもたらす、人力用 ロール式播種機

グリーンシーダー AP-2/AP-21

特長

1. 高精度な繰出
2. 透明繰出部
3. ワンタッチ操作
(点播 ↔ 条播、分解、残量取出、株間変更)
4. 千鳥播種も可能
5. 土の付着が少ない駆動輪ゴム・
鎮圧ローラゴムを標準装備

仕様

型 式	AP-2	AP-21
作業方式	手押し式	
条 数	2	
全 長	1300mm	1300mm
全 幅	490mm	550mm
全 高	900mm	900mm
重 量	12.5kg	13.7kg
ホッパー容量	1ℓ × 2	
繰出方式	ロール交換方式	
条 間	80~150mm	120~210mm
作 溝 幅	30mm	

AP-21



※オプション (AP-2N, AP-H, TP-2000JA) を装着しています。

人参・こかぶ
から
コート種子
までOK!



AP-2

地球に笑顔の、種を播く。



アースマイル

AGRITECNO YAZAKI

繰出部が命!

高機能満載!

ちょっとぜいたくな高精度ホッパー!

- ひと目で残量のわかる透明耐衝撃プラスチック製。
- 防雨構造で雨がふってきても安心。ワンタッチ分解だからロール交換や掃除に大変便利。
- 耐久性の高い豚毛ブラシを種子の傷みにくい播種ロール上方に配置。
- ガイドプレートにより精度の良い点播性能を実現。ワンタッチで取外すとすじまきになります。
- ループハンドルでらくらく作業
- ワンタッチインサート方式の交換スプロケットで、点播間隔は11段階調節。



- 蓋に付いた播種ロール穴見本で播種ロールの選択が便利。
- 容量の目安目盛が2dl毎にあります。(ホッパー容量は1ℓ)
- 残量の少ない、無駄のない形状。
- 磨耗に強いプラスチック播種ロール。
- 両端支持の軸受で回転が安定。しかも逆回転しても種子の落ちないローラクラッチ付。さらにワンタッチで繰出部の取外しができ、残量取出が簡単。

オプション

Options

農薬散布装置 AP-2N

粒状薬剤を播種と同時に散布します。



条間マーカ TP-2000JA



次の播種条に線を引き、条間が揃った作業を可能にします。

補助ハンドル AP-H



スライドハンドル採用。ハウスの際や、畝端も楽な姿勢で播種作業が行えます。

作条爪

ディスク型作条爪 TP-1000D



広幅作条爪各種 TP-2-60 (60mm巾)



草わら等が多い畑ではディスク爪、広幅にまきたいなら広幅爪など、各種あります。(AP-2も条間は120mm以上の仕様となります)

播種ロール (数字は穴数)			
種子	名称	種子	名称
蕪・高菜	Y-6	ソルゴー	R-12
小蕪	Y-12	みつば	G-12
チンゲン菜・小松菜	Y-12	ナットウ大豆	C-6
しそ	X-12	小麦・そば	C-12
白菜・キャベツ	M-3	稲	AA-6
人参・パセリ	M-12	大麦・芽出法蓮草	AA-12
野沢菜	X-6	穴なし	Z
ねぎ・玉ねぎ・法蓮草・春菊	L-12		
大根	Q-4		
ニラ	Q-12		

コート用播種ロール		
種子	コートサイズ	名称 (穴記号・穴数・列数)
人参	L	ML-20-1
白菜・キャベツ・レタス・ブロッコリー・カリフラワー	L	XL-3-3
蕪・小蕪・中国野菜	L	XL-20-1
野沢菜	L	XL-8-1
法蓮草	2L	S2L-16-1
玉ねぎ	2L	2L-20-1
ねぎ	2L	2L-30-1
大根	3L	R3-4-1

点播間隔目安表 (cm) <small>土質や速度により間隔が変わる場合があります。</small>											
スプロケット歯数の組合せ											
側	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9
ロール側	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9
車輪側	9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14
繰出ロール穴数	3穴	51	46	43	39	36	33	30	28	25	23
	4穴	38	35	32	29	27	25	23	21	19	18
	6穴	26	23	21	19	18	16	15	14	13	12
	8穴	19	17	16	15	14	13	12	11	10	9
	10穴	15	14	13	12	11	10	9	8	8	7
	12穴	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6
	20穴	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3
	30穴	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2

※注文の際は、播種ロール、または、コート用播種ロールを必ず指定してください。※種子の品種により、表と異なる場合があります。※本表はロールの一例です。これ以外にも多数取り揃えておりますので、販売店にご相談ください。

⚠️ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

URL <http://www.agritecno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885

大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718

北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203

九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 001.001