

取付けも操作も簡単で便利! 「耕耘」と「施肥・播種」同時作業で高効率!

目皿式 トラクタ用 播種機/施肥播種機シリーズ

グリーンシーダ **TDR/TFR**

大豆・コーン・
麦作りに最適!



TDR-2CK

作業効率アップ!



TFR-2CK



特長

1. 透明ホッパー、透明繰出部で、**確認が容易。**
2. ホッパー、ブラシ部がワンタッチ脱着。**残量抜き取り、目皿交換が簡単。**
3. 透明ホッパーは、安心の**防雨構造。**
4. 鎮圧ローラ駆動により、**点播性能大幅アップ。**
5. スプロケット交換は、**工具なしで簡単。**
6. 麦わらにも安心作業、**大径ステンレスダブルディスク**



仕様

| | |
|--------|-----------------------|
| 型式 | TDR-2CK |
| 装着 | トラクタロータリ |
| 全長 | 1030mm(ユニット840mm) |
| 全幅 | 1400mm(ユニット210mm) |
| 全高 | 1100mm(ユニット570mm) |
| 重量 | 45kg(ユニット12kg) |
| 条数 | 2条 |
| ホッパー容量 | 5ℓ×2 |
| 繰出方式 | 傾斜回転目皿式 |
| 駆動方式 | 鎮圧ローラよりチェーン駆動 |
| 点播間隔 | スプロケット交換式(11段階) |
| 作溝方式 | ステンレスダブルディスク方式(φ300) |
| 適応種子 | 大豆、小豆、コーン、ソルゴー等(目皿交換) |

| コーン用 | | | | 大豆・小豆・ナットウ用 | | | 黒大豆用 | | 小麦・大麦用 | | ソルゴー用 | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| A-1 | A-2 | C-1 | C-2 | B-1 | B-2 | B-3 | K-1 | K-2 | W-1 | W-2 | W-1 | S-2 |
| φ8×8×1 | φ10.5×8×1 | φ13.5×8×1 | φ17×8×1 | φ8×8×2 | φ10.5×8×2 | φ12×8×2 | φ13×4×1 | φ15×3×1 | φ8.6×16×1 | φ10.6×16×1 | φ8.6×16×1 | φ6.8×16×1 |
| | | | | | | | | | | | | |

[注意] お客様のご希望の目皿が、本体に1点装着されます。2点目からはオプションとなります。

目安表(スプロケットの組合せ)

| 目皿側 | | | スプロケット歯数の組合せ | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 車輪側 | | | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 株間 (cm) | 穴の 配列数 | 3 | 30 | 34 | 36 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 74 |
| | | 6 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 37 |
| | | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| | | 16 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 播種量 1.5m ² 4条 (kg/10a) | 小麦 | W-1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 6 | 5.4 |
| | | W-1 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3 |
| | | W-2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6 |

[注意] ①上記の表は品種・土質・作業速度等により多少異なります。
②スプロケットの組合せにより、チェーンの張りすぎがない様、テンションパネを外してご使用ください。

施肥ユニット(2条用) TDR-2KE(140) (繰り出し軸:1400・駆動部付)



- TDR型クリーンシーダにセットすると、**施肥播種機**となります。
- 無段階調節のロール繰出方式ですので、**微調整が可能です。**
- ホッパー・繰出部・軸等は、**すべてステンレスとプラスチック製で、錆に強く耐久力に優れています。**
- 透明ホッパーはシャッター付で、**ワンタッチ脱着式(ホッパー容量10ℓ)**です。

TDR-KU (1条追加ユニット)



その他、3条・4条・5条・6条用もご用意しています。

| 梱包単位 | TDR-2KU (2条用) | TDR-KU (1条追加用) | 繰出軸 1700 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|
| セット型式 | | | |
| TDR-3KE(170) | 1 | 1 | 1 |
| TDR-4KE(170) | 1 | 2 | 1 |

*5条以上につきましては、本社営業部にお問い合わせください。

安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

<https://www.agritecno.co.jp/>

- 本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997
- 備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885
- 大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718
- 岡山事務所 〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1
TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007
- 北海道営業所 〒062-0002 北海道札幌市豊平区美園2条5丁目1-11
TEL:011(558)1996 FAX:011(558)1997
- 東日本営業所 〒311-1511 茨城県鉾田市柏熊314-1
TEL:0291(33)5996 FAX:0291(33)5997
- 九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店

*このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 2019年1月作成 002-002